

Installation av backventil och antihävertanordning.

1 Backventil

En backventil minskar risken för dränering av inloppsslangen, vilket ökar pumpens möjligheter att lufta systemet.

1. Montera backventilen på en ca 5 cm lång slangbit så den koniska sidan är vänd mot slangbiten.
2. Montera slangen från vattenkällan på ventilens raka sida.
3. För-lufta slangen genom att sänka den under vattenkällans ytnivå tills det kommer vatten.
4. Anslut den korta slangbiten på pumpens ingående anslutning. Backventilen förhindrar att vattnet strömmar tillbaka till vattenkällan.

2 Antihävertanordning

När vattenkällan befinner sig högre än någon av bevattningspunkterna, behövs en antihävertanordning för att förhindra hävertverkan (ständig bevattning).

1. Montera backventilen på en ca 4 cm lång slangbit så den koniska sidan är mot slangbiten.
2. Montera en t-koppling i andra änden av slangbiten.
3. Skär av utloppsslangen 5-10 cm från pumpen.
4. Montera t-kopplingen på utloppsslangen som bilden visar.

Not. – ventilerna som används som backventil och antihävertanordning är samma.

